FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
/ MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
I.REPLAY
VIDEO SEL.
ZOOM
DISC MENU
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ ENTER
/ RETURN
STEP
I.SKIP
INFO
EZ VEIW
OPEN / CLOSE
STOP

REW
PLY / PAUSE
FWD
REPEAT
HDMI SEL.

POWER, MUTE, / MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, REPLAY, VIDEO SEL, ZOOM, DISC MENU, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, STEP, SLEEP, SKIP, TV/DTV, INFO, EZ VEIW, EPG, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, HDMI SEL, .