FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
INPUT
Q. MENU
BLANK
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
USB
AUTO
PAUSE
STOP
RED
REW
PLAY
FWD
KEYSTONE+
KEYSTONE -
PAGE UP

PAGE DOWN
STILL

POWER, MUTE, MENU, INPUT, / AV, Q MENU, BLANK, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, USB, TV/DTV, AUTO, PAUSE, STOP, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, KEYSTONE+, VOL+, KEYSTONE, VOL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, SHIT+ABAJO, STILL, .