FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
FUNCTION	
VOL+	
VOL -	
PAUSE	
STOP	
REW / SKIP PREV.	
PLAY	
FWD / SKIP NEXT	

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / AV, VOL+, VOL, PAUSE, STOP, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, .