FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / PBC
LISTENING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX 1
AUX 2
DISPLAY
ZOOM
SETUP
PROLOGIC II MODE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TUNER (FM / AM)
PROGRAM

A – B
OPEN / CLOSE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, LISTENING, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX 1, / AV, AUX 2, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, PROLOGIC II MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TUNER FM / AM, TV/DTV, PROGRAM, EPG, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .