FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
AUDIO
MENU
CLR / RST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
I.SELECT
PICTURE
DISPLAY
COUNT / TR
SP / LP
A.DUB
TRK+
TRK -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
COUNT.RST
SLOW
TV / VIDEO
INDEX

PROG.
F. ADV
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIMER
SA. MONI.
SAT. CONT.

ON / STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLR / RST, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ISELECT, / AV, PICTURE, DISPLAY, COUNT / TR, SP / LP, ADUB, TRK+, VOL+, TRK, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, COUNTRST, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, INDEX, INFO, PROG, EPG, F ADV, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, SA MONI, SAT, CONT, .