FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SAT
TXT
VOL+
VOL -
PAGE+
PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / ZOOM
YELLOW / i

BLUE / PAUSE
F1
F2 / SUB.
F3
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SOURCE, SAT, TXT, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / i, AMARILLO, AZUL / PAUSE, AZUL, F2 / SUB, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .