FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
AUDIO IN / USB	
CLOCK	
DISPLAY	
SHUFFLE	
FM / BLUETOOTH	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PRESET/ALBUM UP	
PRESET/ALBUM DOWN	
REPEAT	
TIMER / SLEEP	
CD	
PROG	
SOUND	
EJECT	
STOP	
PLAY / PAUSE	

POWER, MUTE, AUDIO IN / USB, SOURCE, CLOCK, DISPLAY, SHUFFLE, FM / AZULTOOTH, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PRESET/ALBUM ARRIBA, PRESET/ALBUM ABAJO, ABAJO, REPEAT, BACK, TIMER / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, PROG, EPG, SOUND, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .