FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
P – EQ
GOTO
SETUP
SUBTITLE
+
-
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP / TIMER
TITLE
PROGRAM
STOP
PLAY / PAUSE
AUDIO

USB
DVD
iPod
TUNER
ZOOM

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, SOURCE, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP / TIMER, SLEEP, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AUDIO, USB, DVD, iPod, TUNER, ZOOM, .