FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MENU
TIME CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
DISPLAY
WIDE
TAPE SPEED
Video Plus +
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREC
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
EXECUTE
COUNTER RESET
TV / VIDEO
REPLAY
FRAME
EJECT

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
PROG+
PROG -
SLOW -
SLOW+
◄◄ / SEARCH
►► / SEARCH

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, TIME CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, DISPLAY, WIDE, TAPE SPEED, Video Plus +, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREC, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EXECUTE, COUNTER RESET, BACK, TV / VIDEO, TV/DTV, REPLAY, EPG, FRAME, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PROG+, PROG, SLOW, SLOW+, / SEARCH, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV