FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTING	
DISC	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
>10	
3D AI	
EQ	
AUTO OFF	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT / FWD	
SKIP PREV / REW	
REPEAT	
SLEEP	
SHUFFLE / RANDOM	
PROGRAM	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
AUX	
CD	
TAPE	
TUNER	

POWER, MUTING, MUTE, DISC, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 3D AI, AUTO OFF, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / FWD, SKIP PREV / REW, REPEAT, BACK, SLEEP, SHUFFLE / RANDOM, TV/DTV, PROGRAM, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, AUX, TAPE, TUNER, .