FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUB – T
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
N / P
TITLE

PROG
MAEK
EJECT
STOP / RETURN
REW
PLAY / PAUSE
FWD
3D
RANDOM
DEFAULT
ZOOM
ANGLE
DIGEST
A – B
SLOW
LANG / L/R

STANDBY, POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, / AV, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, MAEK, FAV, EJECT, STOP / RETURN, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, RANDOM, SGUT+, DEFAULT, ZOOM, ANGLE, DIGEST, SLOW, LANG / L/R, .