FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
♫ / LG EQ
DISPLAY
RESOLUTION / PTY
SETUP
▭ / SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
SLEEP
MO / ST
TITLE

PROG / MEMO
RDS
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
♪ / EQ
TUN+
TUN -
PRESET NEXT
PRESET PREV
REPEAT / RANDOM

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, SOURCE, / LG EQ, DISPLAY, RESOLUTION / PTY, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, MO / ST, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG / MEMO, EPG, RDS, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / EQ, TUN+, TUN, PRESET NEXT, PRESET, REPEAT / RANDOM, .