FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDD
GAME
PVR
MEDIA
SLOW
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RCL
🕘
INFO
EPG

FAV
RED / SAT
GREEN / ..
YELLOW / PAUSE
BLUE / TV/RADIO
AUDIO
SUBTL.
↑ / T – SHIFT
↓ / V – FORMAT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDD, / AV, GAME, PVR, MEDIA, SLOW, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RCL, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ROJO / SAT, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / PAUSE, AMARILLO, AZUL / TV/RADIO, AZUL, AUDIO, SUBTL, / T, SHIFT, / V, FORMAT, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .