FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
<< / USB
FILE LIST
MOSAIC
ZOOM
WIDE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL / >>
SLEEP
TV / SAT
INFO

EPG
FAV
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
IP
A – Z
F1 / BOOK MARK
F2
F3
F4
F5
SAT
EDIT
V. FORMAT
COLOR
SUBTITLE
→| ADVANCE
SLOW
TV / RADIO
POS
UHF

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / USB, / AV, FILE LIST, MOSAIC, ZOOM, WIDE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL / x, BACK, SLEEP, TV / SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, / BOOK MARK, SAT, EDIT, V FORMAT, COLOR, SUBTITLE, ADVANCE, SLOW, TV / RADIO, POS, UHF, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .