FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
☰ / MENU
⇥ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
HELP
PVR
F1
F2
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TIMER
TV / RAD
INFO
EPG

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
<
>
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, / AV, HELP, PVR, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TIMER, SLEEP, TV / RAD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .