FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / R
INFO
FAV
RED / EPG
GREEN / AUDIO
YELLOW / SUB
BLUE / ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE

FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / R, TV/DTV, INFO, FAV, ROJO / EPG, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / SUB, AMARILLO, AZUL / ZOOM, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .