FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
MUTE	
STANDARD	
SURR. SOUND	
AUX	
BLUETOOTH	
D. IN	
VOL+	
VOL -	
WOOFER LEVEL+	
WOOFER LEVE -	
BLUETOOTH POWER	
AUTO POWER	
SOUND CONNECT	
VOICE / GREEN	
SPORTS / BLUE	
MUSIC / RED	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, STANDARD, MENU, SURR SOUND, EXIT, AUX, AZULTOOTH, D IN, VOL+, VOL, WOOFER LEVEL+, WOOFER LEVE, AZULTOOTH POWER, AUTO POWER, SLEEP, SOUND CONNECT, TV/DTV, VOICE / VERDE, INFO, SPORTS / AZUL, EPG, MUSIC / ROJO, FAV, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV