FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
≡ / MENU
⏲ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
WEB
PLUGIN
SUBTITLE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV
INFO
▭ / EPG
★ / FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
HELP
SKIP NEXT
SKIP PREV
RADIO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0WEB, SOURCE, PLUGIN, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, / FAV, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, SIFT+MUTE, HELP, SKIP NEXT, SKIP, PREV, RADIO, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .