FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LAST SLIDESHOW
DISPLAY
♪ / I/II
☼
⌂ / TTX
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↶
SLEEP / ZOOM
TV
RED / FAV 1
GREEN / FAV 2

YELLOW / FAV 3
BLUE / FAV 4
SKIP NEXT
SKIP PREV. / TWIN
STOP / WIDE
REW / SWAP
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / AV, LAST SLIDESHOW, DISPLAY, / I/II, / TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP / ZOOM, SLEEP, TV/DTV, ROJO / FAV 1, ROJO, VERDE / FAV 2, VERDE, AMARILLO / FAV 3, AMARILLO, AZUL / FAV 4, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV / TWIN, STOP / WIDE, REW / SWAP, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV