FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SOURCE	
FLIP	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RECALL	
INFO	
EPG	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	
CH+	
CH -	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, FLIP, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, INFO, EPG, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, CH+, .