FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ MENU
SWAP / SORT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
-/--
REVEAL
/ ZOOM
MIX
TEXT
VOLUME+
VOLUME -
CHANNEL+
CHANNEL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
$
TIMER
DSP / CAPS
AUTO / CHILD LOCK

FREEZE
HOLD
RED / P. MODE
GREEN / S. MODE
YELLOW / FAV
BLUE / SLEEP
STEREO
PIP
POP
PIP – POS
UPDATE
SIZE
M. WIN
ACT. WIN

POWER, MUTE, / MENU, MENU, SWAP / SORT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / AV, REVEAL, / ZOOM, MIX, TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, TIMER, SLEEP, DSP / CAPS, TV/DTV, AUTO / CHILD LOCK, FREEZE, HOLD, ROJO / P MODE, ROJO, VERDE / S MODE, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL / SLEEP, AZUL, STEREO, PIP, POP, PIP, POS, ARRIBADATE, SIZE, M WIN, ACT WIN, .