FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

SPENTO
NO AUDIO
QUIZ
CANC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VISUAL
ORA / SUB
MONIT
ZOOM
MIX
TELE VIDEO
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -
LUM+
LUM -
COL -
COL+
NORM
RIT
TIMER SPEGN
TV
INDICE

P_ /P_ _
PAG+
STOP
VERDE
GIALLO
BLU

SPENTO, POWER, NO AUDIO, MUTE, QUIZ, MENU, CANC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VISUAL, SOURCE, ORA / SUB, MONIT, ZOOM, MIX, TELE VIDEO, VOL+, VOL, PROG+, PROG, LUM+, LUM, ABAJO, COL, IZQUIERDA, COL+, DERECHA, NORM, RIT, BACK, TIMER SPEGN, SLEEP, TV/DTV, INDICE, INFO, P /P, EPG, PAG+, FAV, STOP, / SMART, VERDE, VERDE, GIALLO, AMARILLO, BLU, AZUL, .