FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
RETURN
STEP
L / R
DIGEST
PROGRAM

RESUME
OPEN / CLOSE
PUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
3D
A – B
ANGLE
REPEAT
SLOW
RED
GREEN

POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, L / R, TV/DTV, DIGEST, INFO, PROGRAM, EPG, RESUME, FAV, OPEN / CLOSE, PUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ANGLE, REPEAT, SLOW, ROJO, .