FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
V. MODE
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP RPEV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
REPEAT
ANGLE
A – B RPT
TITLE / PBC
PROG

AUDIO
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0V MODE, / AV, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP RPEV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, ANGLE, SLEEP, B RPT, TV/DTV, TITLE / PBC, INFO, PROG, EPG, AUDIO, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .