FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV / PC
MPX
DISPLAY
4:3 / 16:9
EM / MODE
☰ / TEXT
VOLUME+
VOLUME -
CHANNEL+
CHENNEL -
UP / PAGE UP
DOWN / PAGE DOWN
LEFT
RIGHT
PLAY
LAST CH
SLEEP
Ei / INDEX
E? / REVEAL
RED
GREEN

YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV / PC, / AV, MPX, DISPLAY, 43 / 169, / MODE, / TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHENNEL, ARRIBA / PAGE ARRIBA, ABAJO / PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PLAY, LAST CH, BACK, SLEEP, / INDEX, INFO, / REVEAL, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .