FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
QUITTER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LISTE PVR
FORMAT
RES.
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
🔁
TV / RADIO
INFO
GUIDE
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE / TIMER
AUDIO
S – TITRES
SKP NEXT
SKIP PREV
STOP
ENREG.
REW
PLAY / PAUSE
FWD6

POWER, MUTE, MENU, QUITTER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LISTE PVR, FORMAT, RES, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, TITRES, SKP NEXT, SKIP PREV, STOP, ENREG, REW, PLAY / PAUSE, FWD6, .