FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
LCD – MENU
.... / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LANG
DISPLAY
SIZE
SUBPAGE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG

FAV
ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM 2
DVB – MENU
REVEAL
S MODE
P MODE
SUBTITLE
PAGE+
PAGE -
INDEX

POWER, MUTE, LCD, MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, LANG, DISPLAY, SIZE, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM 2, DVB, REVEAL, S MODE, P MODE, SUBTITLE, PAGE+, PAGE, INDEX, .