FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH. LST
PICTURE
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
PROG / PAGE+
PROG / PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / RADIO
INFO

GUIDE
FAV
ASPECT
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO LANG / I/II
CANCEL
REVEAL
SOUND
SUBPAGE
SUBTITLE
TIME
INDEX

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SOURCE, CH LST, PICTURE, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, PROG / PAGE+, PROG / PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO LANG / I/II, CANCEL, REVEAL, SOUND, SUBPAGE, SUBTITLE, TIME, INDEX, .