FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH. LIST
SCAN
/ SIZE
/ MIX
/ TEXT
V+
V -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ SUBCODE
SLEEP
/ MODE
INFO

EPG
FAV
/ HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM
SWAP
/ REVEAL
ZOOM
SUBTITLE
/ TIME
P. MODE
INDEX
S. MODE

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, CH LIST, SCAN, / SIZE, / MIX, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / SUBCODE, BACK, SLEEP, / MODE, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, SWAP, / REVEAL, ZOOM, SUBTITLE, / TIME, P MODE, INDEX, S MODE, .