FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
F1
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
REVEAL
WIDE / 16:9
SMRT P
⟳ / TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
SMART S
L / R
INFO

☰
LANGUAGE
HOLD
RED
GREEN / SUBTITLE
YELLOW / FAV
BLUE / EPG
ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV
RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, REVEAL, WIDE / 169, SMRT P, / TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SMART S, SLEEP, L / R, TV/DTV, INFO, EPG, LANGUAGE, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE / SUBTITLE, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL / EPG, AZUL, ZOOM, SKIP NEXT, SKIP PREV, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .