FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
16 : 9
SNAPSHOT
/ TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
L/R
INFO
/
HOLD

RED
GREEN / SUBTITLE
YELLOW / FAV
BLUE / EPG
3D/F1
REVEAL
ZOOM / TS
SKIP NEXT
SKIP PREV
RADIO
INDEX
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, LIST, 16 9, SNAPSHOT, / TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, L/R, TV/DTV, INFO, EPG, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE / SUBTITLE, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL / EPG, AZUL, 3D/F1, REVEAL, ZOOM / TS, SKIP NEXT, SKIP PREV, RADIO, INDEX, PAUSE, STOP, REC, REW, SIFT+VERDE, PLAY, FWD, .