FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
SLEEP
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
CD
EXT / MD
TAPE
TUNER