FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

AVR POWER ON
MUTE
MENU
AVR POWER OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
VIDEO MODES
AUDIO EFFECTS
SURROUND MODE
AVR
VOL+
VOL -
CH / PAGE+
CH / PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / EXIT
SLEEP
INFO
AUX
CABLE / SAT

DVD
GAME
MEDIA SERVER
RADIO
TV

AVR POWER ON, POWER, MUTE, MENU, AVR POWER OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, VIDEO MODES, AUDIO EFFECTS, SURROUND MODE, AVR, VOL+, VOL, CH / PAGE+, CH / PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / EXIT, BACK, SLEEP, INFO, AUX, CABLE / SAT, DVD, GAME, MEDIA SERVER, RADIO, .