FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / CARD
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUB / MP3
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
N / P
TITLE

PROGRAM
LANGUAGE
OPEN / CLOSE
STOP
FW
PLAY / PAUSE
FF
TIME
PBC
ANGLE
SLOW
V – MODE
REPEAT
A – B

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / CARD, SCE, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUB / MP3, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, TIME, PBC, ANGLE, SLOW, MODE, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV