FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
🗀
V – FORMAT
SET
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TIMER
TV / RA
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN / ZOOM
YELLOW / PAUSE
BLUE
AUDIO
OPT
APP
SUBTL
PAGE UP
PAGE DOWN
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, FORMAT, SET, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIMER, SLEEP, TV / RA, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / PAUSE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, OPT, APP, SUBTL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .