FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY	
MUTE	
PRESET EQ	
TIMER ON/OFF	
FUNCTION	
+10	
DISC SKIP	
S. BASS	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
TUNING MODE	
CD REPEAT	
SLEEP	
MONO / ST.	
TIMER / CLOCK	
PROGRAM / SET	
TUNER / BAND	
OPEN / CLOSE	
STOP	
PLAY / PAUSE	

ON / STANDBY, POWER, MUTE, PRESET EQ, MENU, TIMER ON/OFF, EXIT, FUNCTION, / AV, DISC SKIP, S BASS, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNING MODE, CD REPEAT, BACK, SLEEP, MONO / ST, TV/DTV, TIMER / CLOCK, INFO, PROGRAM / SET, EPG, TUNER / BAND, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .