FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1 / VGA
2 / DVI
3 / DP1
4 / HDMI1
5 / HDMI2
6 / DP2
7 / YPbPr/HDMI3
8 / S – VIDEO
9 / AV
0 / AUTO – SELECT
INPUT
AUDIO SEL
ODS
COLOR
AUTO – ADJ
VOL+
VOL -
CONT+
CONT -
UP / BRI+
DOWN / BRI -

LEFT
RIGHT
ECO
PIP / PBP
INFO
i – STYLE
FREEZE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1 / VGA, 2 / DVI, 3 / DP1, 4 / HDMI1, 5 / HDMI2, 6 / DP2, 7 /, YPbPr, /HDMI3, 8 / S, VIDEO, 9 / AV, 0 / AUTO, SELECT, 0INPUT, / AV, AUDIO SEL, ODS, COLOR, AUTO, ADJ, VOL+, VOL, CONT+, CONT, ARRIBA / BRI+, ABAJO / BRI, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ECO, SLEEP, PIP / PBP, TV/DTV, INFO, STYLE, FAV, FREEZE, .