FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
POP – UP MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION MNEU
DRIVE SELECT
DISPLAY
RE – MASTER
OPTION
VIERA CAST
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / RETURN
STATUS
DIRECT NAVI. / TOP MENU
EJECT
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
CANCE.
PIP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, AUDIO, MUTE, POP, ARRIBA MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION MNEU, / AV, DRIVE SELECT, DISPLAY, MASTER, OPTION, VIERA CAST, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, STATUS, INFO, DIRECT NAVI / TOP MENU, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CANCE, PIP, ROJO, .