FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10-0
USB
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLOW
SRC
TITLE

PROGRAM
AUDIO
EJECT
■ /
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 006/7/8/9/, 0USB, / AV, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, SRC, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, AUDIO, FAV, EJECT, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .