FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
SOUND	
MENU	
CANCEL	
AUC	
CD	
MD	
TAPE	
TUNER	
DISPLAY / CHARACTER	
SET	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
DISPLAY UP	
DISPLAY DOWN	
TIMER	
STOP	
REW	
FWD	

POWER, SOUND, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, AUC, TAPE, TUNER, DISPLAY / CHARACTER, SET, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, DISPLAY ARRIBA, DISPLAY ABAJO, ABAJO, TIMER, SLEEP, STOP, REW, VERDE, FWD, BLU, .