FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
OSD	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
ENTER	
RETURN	
SLOW	
ANGLE	
TITLE	
STOP	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	
AUDIO	
REPEAT	
A – B	

MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, ANGLE, TV/DTV, TITLE, INFO, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, REPEAT, .