FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
ENT
☰
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
JUMP
SLEEP
SWAP
INFO
FAV. CH
FREEZE
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
I – II
P. MODE
P. SIZE
PIP
S. MODE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, ENT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, JUMP, BACK, SLEEP, SWAP, TV/DTV, INFO, FAV CH, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, P MODE, P SIZE, PIP, S MODE, .