FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
AUDIO
MENU
SEARCH MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP/FRAME NEXT
SKIP/FRAME PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
RETURN
TIME
TITLE
PROGRAM
C
OPEN / CLOSE
STOP

SLOW/SEARCH REW
PLAY / PAUSE
SLOW/SEARCH FWD
REPEAT
A – B

STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, SEARCH MODE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP/FRAME NEXT, SKIP/FRAME PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, REPEAT, .