FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
MUTING	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
RANDOM	
DISPLAY	
/ PLAY	
/ REC	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT / FWD	
SKIP PREV / REW	
SCROLL	
SLEEP	
AUTO / MONO	
PROGRAM	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
CD	
TAPE	
TUNER	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RANDOM, DISPLAY, / PLAY, / REC, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / FWD, SKIP PREV / REW, SCROLL, BACK, SLEEP, AUTO / MONO, TV/DTV, PROGRAM, EPG, PAUSE, STOP, PLAY, YELLOOW, TAPE, TUNER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV