FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTING -20 db
CD
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
>10
ON / FLAT
V. BASS
DECK 1 / 2
MODE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
LEFT
RIGHT
DECK STOP
REPEAT
SLEEP
TUNER / BAND
PROGRAM
PAUSE
STOP

REC PAUSE
REW
PLAY
FWD