FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BROWSER
HOME
🖱
APPS
SUBT
VOL+
VOL -
PAGE+
PAGE -
UP / PR+
DOWN / PR -
LEFT
RIGHT
OK
← DEL
DTV
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BROWSER, HOME, APPS, SUBT, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ARRIBA / PR+, ABAJO / PR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DEL, BACK, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .