FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

OPERATE	PLAY / X2
ZERO BACK	FF
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT	
-/--	
DISPLAY	
TIMER ON / OFF	
TAPE SPEED	
DPSS+	
DPSS -	
CHANNEL+	
CHANNEL -	
/ TIME	
VPS / PDC	
SLOW	
PROG	
SKIP SEARCH	
PAUSE / STILL	
STOP	
REC	
REW	

OPERATE, POWER, ZERO BACK, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISPLAY, TIMER ON / OFF, TAPE SPEED, DPSS+, VOL+, DPSS, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, BACK, / TIME, SLEEP, VPS / PDC, TV/DTV, SLOW, INFO, PROG, EPG, SKIP SEARCH, FAV, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / X2, AMARILLO, AZUL, .