FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
COPY / DELETE
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
STEP
VIDEO
TITLE

PROG
MARK
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
Q – PLAY
SEARCH
PBC
ANGLE
SLOW
CHANNEL
REPEAT
A – B

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, COPY / DELETE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, VIDEO, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, MARK, FAV, EJECT, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PLAY, SEARCH, PBC, ANGLE, SLOW, CHANNEL, REPEAT, .