FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
←
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NETWORK
@
HOME
ZOOM
SETUP
APPS
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
CURSOR
VIDEO
SEARCH

FILE
MUSIC
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
CLEAN
PHOTO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0NETWORK, / SOURCE, HOME, ZOOM, SETARRIBA, APPS, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, CURSOR, SLEEP, VIDEO, TV/DTV, SEARCH, INFO, FILE, EPG, MUSIC, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, CLEAN, PHOTO, ROJO, .