FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
CLEAR
CD
TUNER BAND
USB
FUNCTION
DISPLAY
EQ
CLOCK TIMER SELECT
CLOCK TIMER SET
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
🗀 +
🗀 -
ENTER
REPEAT / FM MDOE
SLEEP
TUNER MEMORY
PLAY MODE / TUN. MODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD

Listado de botones del mando:
POWER, CLEAR, EXIT, TUNER BAND, USB, FUNCTION, / SCE, DISPLAY, CLOCK TIMER SELECT, CLOCK TIMER SET, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, ENTER, REPEAT / FM MDOE, BACK, SLEEP, TUNER MEMORY, EPG, PLAY MODE / TUN MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV